

PT - 30T シリーズ

パネル型 カード式6回路プログラムタイマー

取扱説明書

目 次

P.1
P.3
P.5
P.5
P.8
P.9
P.40
2.40
P.41
P.42
.45
. 46
. 0

シチズンTIC株式会社

このたびは、弊社のカード式プログラムタイマーをお買上げいただきましてありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みの上、機能を十分活用してお使いください。

設置されている製品の型名を内部銘板で確認し、下記型名と照合してください。型番により付属機能が 異なります。

型 式	プログラム タイマー	親時計	外部同期	電 子 チャイム	ラジオコン トロール	重 量 (約 kg)
PT - 30T - PE (PB)	0		_			4.3
PT - 30TR - PE (PB)	0				0	4.3
PT - 30TC - PE (PB)	0			0	_	4.8
PT - 30TE - PE (PB)	0	_	0		_	5.0
PT - 30TEC - PE (PB)	0	_	0	0		5.0
PT - 30TL - PE (PB)	0	0				4.5
PT - 30TLR - PE (PB)	0	0		1	0	4.3
PT - 30TLC - PE (PB)	0	0	_	0		5.0

PE: EIA 規格 PB: BTS 規格

本機の結線および取扱いについては、「各部の名称と機能」を参照しながら行なってください。〈ロ P.46〉


1.取付、配線工事上の注意

1-1 設置場所について

日光の直射を受けず、振動、ほこりが少なく湿度の低い場所に 設置してください。

1-2 扉の開閉について

右図の中央部の把手(↑)を手前に引くと、扉は下に開きます。



1-3 取付について

取付金具を本体にしっかり固定してから、パネルに取りつけます。

1-4 電源について

AC100V の入力電源は消灯されることのない、常夜灯回路を使用してください。

1-5 子時計の接続について(親時計付の場合)

子時計配線は、時計の極性識別のため色分けをしてください。

線路の接続、分岐は必ずボックス内で確実に圧着してください。


- 1-6 接地(アース)について (アース端子はパネル裏面にあります)
 - ①この親時計にはサージアブソーバ(異常電圧吸収器:避雷器ではありません)が組み込まれていますので、適切な接地工事をすることによりその効果が発揮されます。必ず接地工事をしてください。
 - ②接地工事をすることにより時計の対雑音対策は向上しますが、 安易に他の電力機器と共通の フレームグランドを行なった場合は、その電力機器の干渉により時計の精度に悪影響を与える こともありますのでご注意ください。


1-7 絶縁試験について


接続されるラインの絶縁試験は、配線を端子より切り放して行なってください。接続したまま絶 縁試験を行なうとプログラムタイマーが破損します。


1-8 結線について


下図により確実に接続してください。












《注意》報時信号出力回路について

①負荷容量


6回路とも AC125V 2A (抵抗負荷)です。2Aをこえる負荷容量の場合は、必ず電磁開閉器 または電磁接触器を併用してください。

- ②出力の信号
 - 6回路とも無電圧メーク信号です。
- ③結線要領

6種類の負荷を制御する場合は、各々の負荷を「No.1~No.6」までの端子に結線します。 「特殊」設定(ロP.32)を行なわずに、「通常・試験」または「1週間単位」でといった使い方の場合には、一つの負荷でも2回路以上使い、出力スイッチで切り替えることになります。 この場合は、出力端子に渡り線をつなぎます。




- 2.時計の運転方法 (親時計付でない場合は、「2-3、2-4」のみ行ないます。)
 - 2-1 親時計モニターユニット、子時計回線増設ユニットおよび 各部屋の子時計の時分針を同じ時刻に合わせます。 時分針を個々に合せる場合、扉裏の機体のツマミを回して 合わせます。



- 2-2「一斉切換スイッチ」⑥を「断」にします。
- 2-3「AC電源スイッチ」® 、「DC電源スイッチ」® を 「接」にします。

「時刻表示部」⑧が右図のようにフリッカーしながら 動き始めます。



____ フリッカー

時刻合せの時計 (青) と、曜日 (灰) または時 または分 を同時におします。

フリッカーが止まり時刻を表示します。

2-4 デジタル時計を「現在時刻」に合わせます。

<u>時刻合せ</u> **⑨⑩⑪⑫⑬の操作により** 行ないます。

時計をおしながら

曜日をおします。

おすたびに「日」月」「火」・・・ と曜日が変わります。

時をおします。

おすたびに「時」が1時間ずつ進み、 おし続けると早送りします。

1 2 3 4 5 6 7 8

日月火水木金土 チャイム

23:59-59F

時刻合せ

報時

吹鳴 特殊

入切

定休

休日

繰返し

電池

分をおします。

おすたびに「分」が1分ずつ進み、おし続けると早送りします。

「秒」を合わせます。

時計 (青)と0秒合せ (赤)を「時報」と同時におします。

遅れている場合(正時にたいして $\begin{bmatrix} -30$ 秒-1 秒 $\end{bmatrix}$)は、0.5 秒の間隔で追いかけます。 進んでいる場合(正時にたいして $\begin{bmatrix} 1$ 秒-29 秒 $\end{bmatrix}$)は、待機しています。

この操作をした時は必ず親時計モニターユニットおよび子時計回線増設ユニットの分針を確認します。±30秒以上進んだり、遅れていた時に行なった場合は時計が1分狂うことになります。

時刻合わせができない場合は、「DC電源スイッチ」③ および「AC電源スイッチ」③ をいったん「断」にし、10秒待って「2-3」(\square P.3) からやり直します。

2-5 親時計で外部子時計を合わせます。

「子時計操作スイッチ」は、

「常」・・・ 通常の動作

「断 |・・・時計信号を出力しません

「調針」・・・時計信号を「早送り」で出力します

一斉調針

「子時計一斉操作スイッチ」⑥で調針します。

スイッチを「断」から「調針」にします。

親時計モニターユニットおよび子時計回線増設

ユニットが一斉に動き出しますので、正しい時刻に

なったらスイッチを「常」にゆっくり戻します。

進みすぎた場合は、スイッチを「断」にし、正しい

時刻になるのを待ってスイッチを「常」にします。

≪注意≫「子時計信号出力」について

子時計信号送出時に「回線異常警報」③のLEDが赤点灯した時は、その回線の「過負荷」 (子時計を結ぎ過ぎている)か、または「ショート」です。

一斉常斯爾

子時計信号は出力されませんので、その回線をチェックし障害を取り除いて再調整 します。

3. 停電の時

3-1 停電があると、「時刻表示部」⑧に右図のように 「電池」が表示されます。

現在時刻

電池

停電が復帰すると、「電池」の表示が消えます。

3-2 親時計付の場合、長時間の停電等で電池電圧がDC20V以下になると、子時計のバラッキを防止する 回路(信号電圧検知装置)が働き、子時計信号が出力されません。

また「電池」の表示もしませんが、プログラムは約1週間メモリーされています。

4. ラジオ受信機の取扱

4-1 FM ラジオ (標準装備)

NHK - FM 放送を受信して、1日に2回(7時、19時)時報音をパルス信号として抽出し、親時計の誤差を修正するためのものです。修正範囲は正時に対して「±30秒」です。

(A) 取扱


出荷時に最寄のNHK - FM放送局に設定し音量も最良の状態に調整してありますが、 念のためにイアホン② で放送を聞きながらLED ⑨ の点滅を確認してください。 受信状態が不良と思われる場合は、外部アンテナ(または分配器)に確実に接続されて いるか確認のうえ、次の要領で調整します。

- (1) NHK FM 放送局の周波数をコード表(ロP.6)に従い、選局用ロータリースイッチ ② で受信状態の良好な放送局に設定を変更します。
- なお NHK FM 放送局であればどこの放送局でも構いません。

(2) イアホンで放送を聞きながらLED (19)の点滅を確認します。

〈放送の聞き方〉

- 7時と19時は、正時に対して±30秒間(1分間)自動的にラジオが入ります。
 - ・手動でラジオを聞く時




(3)音が小さすぎてLEDが時々点滅したり、全く点灯しない場合は、音量用ボリューム (VR) ② を調整します。マイナスドライバーで最良の位置より半目盛り(約 1mm) ぐらいオーバーに回します。

受信不良状態や音楽放送ではLEDは点灯状態が続き、ニュース等の人の話ではLEDは 点滅状態になります。


- (4)NHK以外の放送局も受信できますが、 時報音の種類が違うため時報信号の抽出は できません。
- (B) アンテナの接続方法

3C-2V用のF型接栓を付属しています。



(C) セット例

例: NHK - FM (東京) 周波数 82.5MHz (上位 7、下位 6)



(D) コード表 (単位: MHz)

上位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
3	1	1	-	1	_	76.0	76.1	76.2	76.3	76.4	76.5	76.6	76.7	76.8	76.9	77.0
4	77.1	77.2	77.3	77.4	77.5	77.6	77.7	77.8	77.9	78.0	78.1	78.2	78.3	78.4	78.5	78.6
5	78.7	78.8	78.9	79.0	79.1	79.2	79.3	79.4	79.5	79.6	79.7	79.8	79.9	80.0	80.1	80.2
6	80.3	80.4	80.5	80.6	80.7	80.8	80.9	81.0	81.1	81.2	81.3	81.4	81.5	81.6	81.7	81.8
7	81.9	82.0	82.1	82.2	82.3	82.4	82.5	82.6	82.7	82.8	82.9	83.0	83.1	83.2	83.3	83.4
8	83.5	83.6	83.7	83.8	83.9	84.0	84.1	84.2	84.3	84.4	84.5	84.6	84.7	84.8	84.9	85.0
9	85.1	85.2	85.3	85.4	85.5	85.6	85.7	85.8	85.9	86.0	86.1	86.2	86.3	86.4	86.5	86.6
Α	86.7	86.8	86.9	87.0	87.1	87,2	87.3	87.4	87.5	87.6	87.7	87.8	87.9	88.0	88.1	88.2
В	88.3	88.4	88.5	88.6	88.7	88.8	88.9	89.0	89.1	89.2	89.3	89.4	89.5	89.6	89.7	89.8
С	89.9	90.0	_	-	-	_	_	_	-	_	1	_	1	-		-

4-2 AM ラジオ (非標準装備)


NHK第1放送または第2放送を受信して、1日2回 (7時、19時)時報音をパルス信号として抽出し、親時計の誤差を修正するためのものです。修正範囲は、正時に対して「±30秒」です。

(A)取扱

出荷時に最寄のNHK第1放送局に設定し、音量も最良の状態に調整してありますが、 念のためイアホン②で放送を聞きながらLED ③の点滅を確認してください。 受信状態が不良と思われる場合は、外部アンテナに確実に接続されているか確認のうえ、

- (1) NHK第1放送局の周波数をコード表(ロP.8)に従い、選局用ロータリースイッチ ② で受信状態の良好な放送局に設定を変更します。
 - なおNHK放送局であれば第1、第2どちらの局でもかまいません。
- (2) イアホンで放送を聞きながらLED (19 の点滅を確認します。 〈放送の聞き方〉
 - ・7時と19時は、正時に対して±30秒間(1分間)自動的にラジオが入ります。
 - ・手動でラジオを聞く時

次の要領で調整します。




(3)音が小さ過ぎてLEDが時々点滅したり、全く点滅しない場合は、音量用ボリューム (VR) ② を調整します。マイナスドライバーで最良の位置より半目盛り(約1mm) ぐらいオーバーに回します。

受信不良状態や音楽放送ではLEDは点滅状態が続き、ニュース等の人の話ではLED は点滅状態になります。

- (4)NHK 以外の放送局も受信できますが、時報音の種類が違うため時報信号の抽出はできません。
- (B) セット例

例: NHK 第1 (東京) 周波数 594KHz (上位 7、下位 4)



(C) コード表 (単位:KHz)

下位	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е
0	-	558	702	846	990	1134	1278	1422	1566
1	-	567	711	855	999	1143	1287	1431	1575
2	1	576	720	864	1008	1152	1296	1440	1584
3	1	585	729	873	1017	1161	1305	1449	1593
4	1	594	738	882	1026	1170	1314	1458	1602
5	. 1	603	747	891	1035	1179	1323	1467	_
6	1	612	756	900	1044	1188	1332	1476	_
7	ı	621	765	909	1053	1197	1341	1485	1
8	ţ	630	774	918	1062	1206	1350	1494	_
9	1	639	783	927	1071	1215	1359	1503	_
Α	1	648	792	936	1080	1224	1368	1512	1
В	•	657	801	945	1089	1233	1377	1521	ı
С	1	666	810	954	1098	1242	1386	1530	-
D	531	675	819	963	1107	1251	1395	1539	_
E	540	684	828	972	1116	1260	1404	1548	_
F	549	693	837	981	1125	1269	1413	1557	_

4. 電子チャイムの取扱

4-1 演奏回数切換

出荷時には、チャイムの演奏回数は1回に設定されていますが、2回に切換えることができます。 ② のスイッチ上段を「2カイ」側にします。

4-2 演奏曲目の切換え

出荷時には、チャイムの演奏曲目は「ウェストミンスター寺院の鐘」(A) に設定されています。 ② のスイッチ下段を「B」にすると「ホイッティングトン寺院の鐘」に変更することができます。

4-3 テンポの調整

演奏テンポを±10%の範囲で調整することができます。


②のボリュームを右に回すと (+)、左に回すと (-) になります。

4-4 音量調整

チャイムの音量を調整することができます。

②のボリュームを右に回すと (+)、左に回すと (-) になります。

5.プログラムの設定



5-1 プログラムの回路数および設定回数


- ・回路数は6回路で、設定回数は1週間を1分単位の6回路合計で「590回」(または同一回路に「590回」)です。
- ・各回路ごとに「15種類」の特殊プログラムを設定することができます。

<設定回数の数え方>

・「報時」「チャイム」は、同一回路内は「設定時刻」を「1回」、「タイマ」では、 ≪「入時間」+「切時間」≫を「2回」と数えます。

「特殊」は、回路設定に関係なく「設定時刻」を「1回」と数え、「くり返し」は設定回数には関係ありません。


- ・曜日の設定は各回路とも自由にできますので、設定回数には関係ありません。
- ・それぞれの負荷が右図の場合



設定回数	設定時刻	設定曜日	プログラムの種類と	負荷
1	07:30	平日 (月火水木金)	「チャイム」 – チャイム	
2	08:00	平日(月火水木金)	「チャイム」-チャイム	負荷が異なる場合は同一
3	08:00	平日(月火水木金)	「報時」-空調	時刻でも2回と数える
4	08:30 (入)	毎日(日月火水木金土)	「タイマ」-ベル	
5	08:35 (切)	毎日(日月火水木金土)	「タイマ」-ベル	
6	08:45	毎日(日月火水木金土)	「報時」-サイレン	
7	09:00	平日(月火水木金)	「チャイム」-チャイム	
上記のよ	くうに設定し	た場合は「7回」にな	いります。	

・プログラムの「残量数」の表示と確認

《表示操作部》



5-2「時刻表示部」の各種表示例

設定キーの機能にあわせて「時刻表示部」に次のような表示が出ます。

表示は、次のキー操作があるまでの30秒間表示されますが、30秒間に次のキーの操作がなかったり、または「時計」⑬を押すと時刻表示(現在時刻)に切り替わります。

SP -000	「プログラム残量数」の表示です 例:「SP — 350」 あと 350 回設定できます
NO - SP	「プログラム残量数」の表示ですが、このカードのプログラムを 設定するスペースがありません
P-00	例 : 「P - 09」 カード設定行番号「10」をチェックして訂正する
E-CL	カード不良です このカードは使えませんので、新しいカードを使います
END	「プログラム呼出」の終了です
C L	「プログラムの消去」終了です
(フリッカー)	「初期状態」(電源を投入した時等)の表示です
<u>0</u> 0:00.00 (_フリッカー)	「現在時刻」の設定モードです
日 定休	「定休」の表示です 回路「No.1」の定休日は「日曜日」
2 休日 水	「休日」の表示です 回路「No.2」の休日は「水曜日」

	- (設定行	号	㉑	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	917	18	19 2.1 =	<u>20</u> ₹:6
	,	回路	注意事	項	消	設	特殊設定	繰設 返し定	回路指定	制御方式	吹鳴 り り り り り り り り り り り り り り り り り り り	曜日指定	タイマ	217	1 (1)	タイマ	·: 2	- タイマ - 入 「	∵ 3 +77	タイマ	+刃	ラ 1	+20	\ \text{\lambda}	1 +77
/	\Box		000	瓺	١.	_	設	返_	指	7	瞬沙	指	₩Z BS	î	2	3	4	- 3	6	7	8	9	10	11	12
' 🔇		lľ	マ町記	入例	爅	定	定_			흐	M	寔	阿敦					0030	3000	1000	<u> </u>	0000	2222	00:00	la cons
印	7	特	ー正入 クは機	例の	몸	趂	00	0.5		報	<u>0</u> 0	[[]		00:00	00:00	00:00	0 0:0 0	00:00	00:00	00:00	00:00	<u> </u>	ក្រកួចច	កកកក	<u>וס היי</u>
印刷面を裏側	用	殊	は消以かれる	∄ US			33	1913	[]		11	B	時	[[:]]		11:11									
を裏	途		中ムは			砸	2	2023	2	Ŧ	23	꿊	刻	22:22	22:22	22:22	22:22	22:22	22:22	22:32	22:22	22:32	22:23	2223	22:
側に			HB完字 又全等	a constant			3	3035	3	ヤイル	33	图	指	3:33	3:33	333	3:33	3:33	333	333	333	3:33	,	1	
として	1	枚記	はにを B消費		6	铘	4	894S	3	10	44	품	1	3:43	3:33	4:44	4:44	4.44	3.44	444	4:4 4	4:33	4:3 4	3:44	3 .
入れ		시	のすか 鉛こな 筆とい	歪			5	95	3		33	含	定(5:55	5:55 5	535	5:55 5	535	£55	<u> 555</u>	555	3:5 5	<u> 5:55</u>	5:53	31
てく		年月日	ででこ		靈	ME.	<u>6</u>		8		6	壬	24 時	6: 6	6 : 6	6: 6	6: 6	6. 6	6: 6	6: 6	<u>6</u> : <u>6</u>	6: 6	<u>6</u> : <u>6</u>	6 6	6:
だしさ	ر	日		₩ •			2		2		2		間	2: 2	2: 2	2: 2	2: 2	2: 2	2: 2	2: 2	2: 2	7: 2] Z: Z	7: 2	7 2:
l,	4	$ \cdot $	濃く、		躯	8	8	4	8		8	먭	制)	8: 8	8: 8	8: 8	8: 8	8: 8	8: 8	8 8	§: §	8: 8	8: 8	8: 8	
	لہ	$[\]$	記入				9	€		꺕	9	題		<u>9</u> : 9	9: 9	9: 9	9: 9	9: 9	<u> </u>	3 3	9: 9	8 8	9: 9	9: 9	9:

設定行番号1「消去」

[全]・・・プログラムの消去で、「全回路」を消去します。

[回路]・・・プログラムの消去で、「回路毎」の消去をします。

[特殊]・・・「特殊」プログラムの実行日の消去をします。

[休日]・・・「休日」の消去をします。

設定行番号2「定休 |

[定休]・・・週1回の休みを指定します。

自動的に「日曜日」が設定されますが、変更することができます。

「休日」・・・一週間以内に臨時休日や祝祭日がある時、一時的にプログラムを休止させます。

[特殊]・・・試験や臨時授業等の「特殊プログラム」(15種類/1回路)を、通常のプログラムと同一回路に前以て設定することができます。

プログラムを実行する時は、曜日を指定します。

[繰返し]・・・毎時同じ間隔の信号出力を設定します。

設定行番号3「特殊設定」・・・「特殊」プログラムを設定する時に、その番号を指定します。

設定行番号4「繰返し設定」・・・「繰返し」の「設定時刻」を設定します。

設定行番号5「回路指定」・・・プログラムを設定する「回路 No.」を指定します。

設定行番号6「制御方式」

[報時]・・・「設定時刻」に「1秒~59秒」の幅の信号を設定します。

「チャイム」・・・「設定時刻」の前、「-1秒~-59秒」の幅の信号を設定します。

「タイマ」・・・「設定時刻」(入) に信号を入れて「設定時刻」(切) に信号を切る設定をします。 設定行番号7「吹鳴時間(秒)」・・・「制御方式」「繰返し」等の「出力信号幅」を指定します。 設定行番号8「曜日指定」・・・プログラムの曜日指定で、個別・「平日」・「毎日」の単位で指定します。 設定行番号9~32・・・プログラムの設定時刻を指定します。

5-4 曜日の指定

「曜日」の指定は次のようになります。

「毎日」・・・「定休日」の指定に関係なく、「日曜日~土曜日」

「平日」・・・「定休日」が日曜日の時は、「月曜日~金曜日」

「定休日」が日曜日以外の時は、例えば水曜日ならば「水曜日を除いた曜日」

「日」「月」~「土」・・・ 単独でその曜日

5-5 カードの作成

付属カードの記入枠 [] の中を固い下敷きの上で、HBまたはBの鉛筆で太く塗りつぶします。 柔軟型のマットの上で記入すると、設定不良になります。(図-A)

汚れていたり、傷んだカードを使用した時も、設定不良になります。(図 - B)

図-A P-14

設定行番号「14」までは設定OKです。 「15」が設定不良ですので、設定し直します。 図-B E-CL

カードが不良です。 新しいカードを作成し、 設定し直します。

5-5 プログラムの設定

≪設定時の注意≫

- a. 後日の確認のため、必ずプログラム設定表を作成します。(ロP.42、43、44)
- b.カードは完全に停止してから引き抜き、次のカードを入れます。
- c. プログラムの設定は、「時刻表示部」 \otimes が「現在時刻」になっている時に行ないます。


時計 ③をおすと、「現在時刻」になります。

- d. 同一回路内に「報時」「チャイム」「タイマ」「くり返し」を複数指定することはできません。
- e. プログラムの実行は、プログラム設定終了後、「約3分後」に行なわれます。
- f. プログラムの「設定時刻」は、時刻順に設定する必要はありません。
- g. プログラムの「設定時刻」を訂正・変更したり、追加した時は、その設定時刻は プログラムの頭に設定されます。
- h.停電中は、プログラムの設定はできません。

5-6 プログラムの出力

・報時出力操作スイッチ

「自動」・・・「設定時刻」に自動出力します 通常はこの位置にします



「断」・・・ 出力しません

「手動 |・・・ その回路に手動で出力します


「出力モニタ」・・・プログラムが実行されている間、LEDが赤点灯します

A.「定休」の確認および設定・変更


- ・「定休日」とは週1回の休みのことで、自動的に「日曜日」が設定されます。
- •「定休日」を変更する場合は、プログラムを設定する前か、または変更する回路のプログラムを すべて消去してから行ないます。
- · 各回路ごとに異なった曜日を1日「定休」指定することができます。
- ・プログラムを設定すれば、「定休日」指定に関係なくそのプログラムは実行されます。

A-1 「定休日」の確認


自動的に「日曜日」が設定されます。



A-2「定休日」の変更 A-2-1 プログラムがまだ設定されていない時



A-2-2 プログラムが既に設定されている時 設定されているプログラムを消去してから変更します。





B.プログラムの設定および訂正・変更と追加

B-1 「報時」


- ・「報時」とは、「設定時刻」に何秒間か信号を出力する時に使用します。その時間(吹鳴時間) は、「1秒~59秒」まで任意に設定することができます。
- ・同一回路の中では、「チャイム」「タイマ」「くり返し」との複数指定はできません。


B-1-1 プログラムの設定





B-1-2 プログラムのチェックおよび訂正・変更と追加






B-2「チャイム」

・「チャイム」とは、「設定時刻」の何秒間か前に信号を出力する時に使用します。その時間 (吹鳴時間) は、「-1秒 ~ -59 秒」まで任意に設定することができます。


「電子チャイム」組込みの場合、「-3秒」に設定すると、「設定時刻」にチャイムが鳴り始めます。


・同一回路の中では、「報時」「タイマ」「くり返し」との複数指定はできません。

							1	Į,		,	1						
		設定行往	項	1 消	2 3 設 技	4 450	5	6	7 8	ī	9 9 1	7:1	11	12	13	7:3	15
			記入例	II I	27	繰設 返 し定	回路指定	制御方式	(秒) 曜日指定	タイマ 報 用 時 ま	入 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	्या 2 08 : 48	入 3	4273 4	<u>入</u> 5	. 4 77	入 7 :
印料殊	F	ロマークは枠の中で記工は消しゴムで	0	安全							0:01	0.00	0000	00:00	00:00	00:00	00:00
印刷面を裏側にして入れてください	ŧ	枠がが	正しい				1	- 1		時							
	-	中ムはをで文	×	II I	相		1 1	47	2 2	刻	22:32	22:22	22:22	22:32	22:32		22:22
E 枚	.	記念等 はにを	7 (1)	11 1			151	7 3		1 32	3:13	333	1		l		
	5	B 消害 のすか	×		ı		l i	- 1	3 8	1 👄	3:37	4.1.2	1		1	l	
入年月日	Ē	甲をHI又はBの鉛筆で太くムで完全に消すこと。 は文字等を書かないこと。	不				2	5	S 圣	۱_	555 5.55	<u> 55</u>]	1		l	1	l
		太く、。	X Diagonal A	铢		1	<u>8</u>		图 I 2	24 時 間	6: 6 7: 7		I "	ı	l	1	l
د. د. ا		<u>濃</u> く	ν 🗖	셷	- 1	1	$ \neg $		۵ 8	生			i		l		
/ '-1									M I TE	' I			N 5. 5	18.5	1 6. 5	1 2 2	1 0 0
\بال		記入。	ž I	18 E		1	1 1	& 	8 1	1] <u>3</u> ; <u>3</u> }	<u> </u>	<u> </u>		1	<u> </u>	l
		及定行1	与		2 3		15	▼ 1	3 1		9	10	111	9: 9	9: 9 13	9: 9	9; 9 1111
		及定行4 注意 **	海	消	2 3 按殊	4 殺 定	5 回路指定	6 制御方式	「毎」 8 曜日指定		9 9 21	10 7:1 - 47 2	111	9: 9	9: 9	9: 9	<u>\$</u> 9
		及定行4 注意 **	号 項 記入例 O		2 3 特殊設定 [6]	4 繰返し[0]	5 回路指定	6 制御方式 [購]	(砂) (砂) (砂) (砂)		9 91 3	10 7:1 - 47 2	11· 9·1 \(\lambda\)	9: 9 12 7:2	13 94 2 5	9: 9 14 7: 3 49 6	[5] 15 タイ・ ス ・
印刷面加	回各 寿末	及定行4 注意 **	号 頭 記入例	1 消 去[全]	2 3 特殊股定 [2]	4 数 定[5] [8]	5 回路指定 []	6制御方式 [勝]	(多) (秒) (0) (1)		9 9-1-2-3 08:50	10 7:1 2 13:00	11. 21 3 3 5	9: 9 12 7: 2 47 6:0000	3: 9 3: 9 3: 9 7: 11 11:11	9: 9 114 7:3 497 6 00:00 11:11	15 27 7 00000
印刷面を開発	回路 詩末	及定行4 注意 **	号項 記入例 の ましい	1 消 去区	2 3 特殊設定[0] [1] [2]	4 繰返 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5 回路指定 []	6 制御方式 [購]	[91] (秒) [02] [-1] [03] (次) [03] (次) [03] [03] [03] [03] [03] [03] [03] [03]	タイマ 観 師 お	9 9 9 08:50 10:01 11:11 22:22	10 7:1 2 13:00 0 0:1	11. 24. 3. 60.00	9: 9 12 7: 2 7: 3 7:	13 13 27 11:11 22:22	9: 9 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	9: 9 15 2: 00:00 11:11 22:32
印刷面を開発	回各一等末	及定行4 注意 **	号 項 記入例 O	1消 去区	2 3 特殊設定 [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]	4 # # 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	5 回路指定 [] [3]	6制御方式「購」 チャイム	[9] (秒) [C) [1] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N	タイマの時、お	9 9 27 3 08:50 10:01 11:11 22:23 3:33	10 7:1 27 13:00 00:1 11:1 22:22	0000 0000 0000 0000 0000	9: 9 12 2: 2 3: 3 3:33 3:33	3: 9: 9 13: 24 5: 0 0:000 1:1:1:1 2:2:2:2 3:3:3	9: 9 14 	15 2 0000 11111 2232 333
印刷面を開発	回各 寿末 文記	及定行4 注意 **	号項記入例 O NO X READ X	1 消 去区	2 3 特殊設定[0] [4] [株]	4 	5 回路指定 [] 0 [3] [4]	6 制御方式「順」 チャイム 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	[8] [4] [8] [4] [6] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7	タイマ 戦 時 刻	9 9 9 1000 11111 2222 3333 434	10 7:17 13:00 6:01 11:13 2:27 2:27 2:33 4:43	11: 27: 3: 3: 22:22 3:33 4:33	9: 9 12 2: 2 3: 3 3:33 4:44	3: 9: 9 13: 27: 3: 5: 5: 5: 5: 5: 5: 5: 5: 5: 5: 5: 5: 5:	9: 9 114 	9: 3 15 27 3:3 3:33 4:44
印刷面を開発	回各一等末	及定行4 注意 **	号項記入例 Omen XRX	1 消 去[全] 「鷗」	2 3 特殊設定 [0] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2	4 	5 回路指定 [] [] [] [] []	6 制御方式 [購] チャイム 10 [5]	[9] [4] [4] [6] [7] [4] [4] [6] [6] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7	947 時刻指定	9 9 24 100 100 1111 222 333 444 513	10 7:1 2 13:00 11:1 11:1 22:3 23:3 4:4 4:4 5:5 5:5	11: 24: 3: 22:23: 3:33: 4:44: 5:53:	9: 9 12 2: 2 4: 2 6:000 7:111 2:22 3:33 4:44 5:55	3: 9 13 2: 2: 2: 3 3: 3: 3: 3 2: 4: 4: 4 3: 5: 5: 5	9: 9 14 22:22 3:33 4:44 5:58	9: 3 0000 11:11 22:32 3:33 4:44 5:55
印刷面を開発	また スタンニー	入。 定意の訂正は消しゴムで完全に消すこと。 行事の記入欄以外には文字等を書かないこと。	号項記入例 O NO NO NE X	1消 去区	2 数 定 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4 	5 回路指定 [一] [一] [つ] [4] [の] [6]	● 6 制御方式 「購」 チャイム ■ 5 (4) [5]	(9) (秒) (の) (円) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水	947 時刻指定	9 9 9 100 100 100 100 100 100 100 100 10	10 7:1 2 13:00 13:00 2:2:33 4:44 5:55 6:66	11- 24- 3: 0000 11772 2222 333 4343 5:53	9: 9 12 7: 2 1: 3 1:	13 13 22 22 23 23 24 33 66 66 66	9: 9 14 2:3 9 0:000 1:111 2:22 3:33 4:44 5:55 6:6:6	15
印刷面を裏側にして、一角球を	また スタンニー	及定行4 注意 **	号項記入例 O XCM XC XC XC	1 消 去[全] 「關」「財」「財	2 3 特殊設定[0] [1] [2] [2] [2] [2] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4	4 練変定定 ② S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	5 回路指定 [] [] [] [] []	6 制御方式[順] チャイム 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	[9] [4] [4] [6] [7] [4] [4] [6] [6] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7	タイプ 時刻指定(24時間制	9 9 24 100 100 1111 222 333 444 513	10 7:1 2 13:00 11:1 11:1 22:3 23:3 4:4 4:4 5:5 5:5	11: 23:23 33:33 33:33 5:33 5:33 5:33	9: 9 12 2: 2 4: 2 6:000 7:111 2:22 3:33 4:44 5:55	3: 9 13 2: 2: 2: 3 3: 3: 3: 3 2: 4: 4: 4 3: 5: 5: 5	9: 9 14 2: 3 6 0:00 1:11 2:23 3:33 4:44 5:55 6: 6:	9: 3 0000 11:11 22:32 3:33 4:44 5:55



B-2-2 プログラムのチェックおよび訂正・変更と追加






$B-3\lceil 9/7 \rceil$


- ・「タイマ」とは、「設定時間」(入) に信号を入れて「設定時間」(切) に信号を切るような時に使用します。
- ・「入時間」と「切時間」は必ずペアで設定し、「切時間」については、1種類の砂単位の設定 をします。


「秒」は「吹鳴」で設定します。(例: [00] = 切時間の [0秒]、[30] = 切時間の [30秒])


- ・同一回路の中では、「報時」「チャイム」「くり返し」との複数指定はできません。
- ・点検中などで出力回路を一時的に「断」にする時、<u>時計</u>⑬とプログラム<u>呼出</u>⑤のその回路を同時におすと、次のプログラム(または実行中のプログラム)は実行されます。

例1:回路「No.4」に「タイマ」で、吹鳴時間(切時間の秒)「O秒」、「平日(月~金) 8:30(入) 8:45(切) ・・・ 17:00 (入) 17:05 (切)」「土曜日 8:50 (入)・・・ 13:00 (切)」を設定する場合 設定行警号 注 意 事 項 15 17 6 制御方式 [瞬] 口 回路指定 吹鳴時間 [曜日指定 タイ 入 9 (繰設 返し定 特殊設定[0] 消 設 路 記入例 Oマークは枠の中をHP又はBの鉛筆で太く、O訂正は消しゴムで完全に消すこと。O配入欄以外には文字等を書かないこと。 去定 含翰 03 8 印刷面を裏側にして入れてください。 特 殊 11 Ä 時 用 2 32 樋 2 2025 몺 途 チ 刻 ₹ (1.88 ヤイムロ 3:33 3 33 丞 3033 3:13 3 指 **4**3 岙 3:33 **4:44** 444 4 4043 1 4:44 翻檢 記入年月日 定 舍 <u>3</u>3 333 5:55 5:55 3 8953 3 5.5.5 5:5 茶 24時間 훒 <u>6</u>: 镀幅 <u> 6</u>: <u>6</u> 6 6. 6: 6: <u>6</u>: 6 6 6 6. 6 6 6 6 <u>6</u>: 6 6 6 7 <u>z</u>: 7: 7: 7: į: 7: \mathbf{Z} 7: Z \mathbf{Z} Z 2 2 2 7 制 8. 8 8 8 8 Į: 8 8. 8 8: 8 8 8 8 8 8: 8 8 8 砸煙 4 瘛 記入 9. 9 9: 9: 9: 9 9: 9 9 9: 9 9 9 9: 9 9 酮 9 슢 'n. 6 7 設定行番号 3 4 5 10 11. 12 13 14 15 16 17 回 特殊設定 吹鳴時間 曜日指定 注意事項 設 繰設 回路指定 消 制御方式 路 Oマークは枠の中をHP又はBの鉛筆で太く、O訂正は消しゴムで完全に消すこと。O記入欄以外には文字等を書かないこと。 返し定 記入例 去 Æ 色 鈋 00 05 印刷面を裏側にして入れてください。 特殊 正しい 1 8 06 畤 用 2 2 22 途 뒘 公 チャイムこコ 刻 33 3 3038 3 宏 3:3 7. 指 33 宏 3 **4:47** Ţ <u>4:44</u> 4:43 **● ●** 4043 記入年月日 定 色 3 5055 3 33 555 333 歪 6 24 6: 6 <u>6</u>: 6 6 ł 6: 6 <u>6</u>: 6 6: 6: 6 6: <u>6</u>: <u>6</u>: 日 6 6 6 6 時 2 7 7: Ţ: 7: Z <u>Z</u>: 2 Z 2 2 2 Z ζ: 間 短い 制 8: 8 8: 8 <u>و</u>: 8 8: 8 8: 8 8 8: 8 8 8 8: 8 8 8 4000 懋 뜐 記 9 <u>9</u>: <u>9</u>: <u>9</u>: 9: 9 9: 9: 3 3 9: 3 <u>9</u>: <u>g</u>: 9 9 9 9 9












B-3-2 プログラムのチェックおよび訂正・変更と追加








B-4「くり返し」

- ・「くり返し」とは、毎時間同じ間隔で信号を出力する時に使用します。
- ・時間間隔は、「5分単位信号」(0分、5分・・・55分)、「偶数信号」(0分、2分・・・58分)、 「奇数信号」(1分、3分・・・59分)「偶数信号+奇数信号」(毎分)です。
- ・その時間幅(吹鳴時間)は、「1秒~59秒」まで任意に設定することができます。
- ・「くり返し」は、いくら設定してもプログラム設定数は「0」です。
- ・「時間帯」「曜日」「休日」の指定および「報時」「チャイム」「タイマ」との複数指定は できません。










B-4-2 プログラムのチェックおよび訂正・変更と追加




B-5「特殊 |

- ・「通常のプログラム」のほかに、同一回路内に前以て「特殊」プログラム(例えば「試験用」や 「臨時用」のプログラム)を「15種類」(6回路合計90種類)設定することができます。
- ・実行する時は、 実行の i 適間以内にその曜日を指定すれば実行され、その曜日を過ぎると 自動的に「通常のプログラム」に切り替わります。
- ・「特殊」番号の LCD 表示

「1~15」の「特殊」番号のLCD表示の中、「10~15」は次のように表示されます。 「 $10 \rightarrow A$ | 「 $11 \rightarrow B$ | 「 $12 \rightarrow C$ | 「 $13 \rightarrow D$ | 「 $14 \rightarrow E$ | 「 $15 \rightarrow F$ |

B-5-1 プログラムの設定





B-5-2 実行する「曜日」の設定

設定した特殊プログラムを実行する時は、「設定」「特殊設定」「回路指定」「曜日」を指定します。

曜日の指定は、設定した翌白から一週間分指定することができます。実行されると、指定された曜日は自動的に取り消され、翌日からは「通常のプログラム」が実行されます。

〈注意〉 「曜日」指定を「平日」(「定休日」は日曜日として) とした場合は






B-5-3 プログラムのチェックおよび訂正・変更と追加

《B-5-1の例で》		_
キーの操作	LCD表示	は表示されていれば不要
時計	(現在時刻)	
プログラム 1 呼出		回路「No.1」の 通常のプログラムが 順次表示される
	:	
プログラム 呼出	1 報時特殊 08:30.001	
プログラム 1 呼出	1 報時特殊 08:45.001	
プログラム 1 呼出	1 2:00.001	
プログラム 呼出 1	1 報時 特殊	
プログラム 呼出 1	E N D	(チェック終了)
時計	(現在時刻)	訂正・変更および追加のある時
		その回路を 消去する (ロP.39)
		3-5-1 プログラムの設定」へ (ロP.32)

B-5-3 「曜日」の消去



B-6「休日」の設定

・「休日」とは、「臨時休日」や「祝祭日」等で、既に設定されているプログラムをその日だけ実行 しない時に使用します。

その日を過ぎると、通常の曜日指定に切り替わります。

- ・設定する日の翌日から1週間以内の曜日を複数指定することができます。
- ・「タイマ」が下記のように設定され、「火曜日」を「休日」指定した時は


月曜日 火曜日

··· 23:00 (入) 1:00 (切) 2:00 (入) 3:00 (切) ···


 $\lceil 23:00\sim 1:00$ 」は実行されますが、 $\lceil 2:00\sim \rfloor$ は実行されません。

・「繰返し」の設定されている回路には、指定できません。


B-6-1 プログラムの設定




B-6-2 プログラムのチェックおよび訂正・変更と追加



B-6-3 プログラムの消去





B-8 「回路毎」のプログラムの消去と確認

回路「No.	.3」のプログラム	を消去	する場合	<u></u>												
	▼ ▼															
印刷面を裏側にして入れてください回路 特殊 枚配入年月日・	○マークは枠の中をHP又はBの鉛 ○訂正は消しゴムで完全に消すこ ○記入側 HPU PE X EM X	各級	3 4 接致 定[5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [6] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7		文明時間[0] [1] [2] [3] [7]	日指定 [日] [月] [火] [水] [木] [金]	時刻指定(9 21 2 2 2 2 2 2 2 2	2222 333 444 535	IIII IIII IIII IIII IIIII IIII	2222 333 444 555	1111 2222 333 433 533	2222 333 444 555	7 6000 11:11 22:22 333 443 5:53	22:23 3:33 3:33 3:33 3:33]]]];]]]]]]]]
する。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 でき															Z Z: 8 8:	
			I]	.CD表 3	カリ示	ードマーダー	をカ	— ř)) —							
	ᅧ	⊱ーの操	·作			C I	L]						
	(時計			Ę)	見在	時	刻)								
			_			ļ	消	去の確	2	_						
	プログラ <i>。</i> 呼出	۵ (3			(無法	示)								
			_	<u> </u>												
	(時計	$\left[\right]$		(3	現在	時	刻)								
			_							-						:

6. オプション機能

「デジタル信号出力」

• 「曜日」「時」「分」「秒」のデータ(「時刻表示部」と同じ内容のデータ)を1秒おきにシリアル 出力します。

ボーレートは、「600」「1200」「2400」「4800」の4種類を選択できます。

〈ボーレートの選択方法〉

プリント基板 (SUG - 246A) のロータリースイッチで行ないます。

番号	ボーレート
0	600
1	1200
2	2400
3	4800




・結線方法は CP.3

7. その他の機能

7-1 外部同期式の同期信号の変更

「現在時刻」を外部親時計に同期させることができます。 プリント基板(SUG - 249A) の右上にあるミニビッドの ヘッダーの位置で、3種類の外部入力信号を選択することが できます。



「J1 | • • • 外部からの「1 秒信号」に同期します。

「J2」・・・外部からの「30秒信号」に同期します。

「J3 | · · · 1日2回 (7:00、19:00) 外部からの「30 秒信号」に同期します。

この操作をする時は、必ず電源(AC.DC)をOFFにしてから行ないます。

7-2 子時計信号(「30秒有極信号」)の信号幅の変更 (親時計付の場合)

通常は「0.5秒」の幅で子時計信号を送出します。

信号幅の変更は、CPU基板 (SUK - 72A~75A P - 1215A) の 左上にあるミニビッドのヘッダーを移動して行ないます。

「J1」・・・ 1 秒幅


「J2 | · · · 2 秒幅


この操作をする時は、必ず電源(AC.DC)を \dot{OFF} にしてから行ないます。

7-3 プログラムメモリー用バックアップ電池

CPU基板 (SUK - 72A~75A P - 1215A) にメモリー用

バックアップ電池のスイッチがあります。





8. 故障の時

AC電源が正常かどうか確認してから、下記の対策を行なってください。

故障内容	確認事項	原因	対 策
すべての時分針が停止している LCDモニタも無表示	内部の電源 (AC.DC) 用LED が消灯している	電源ヒューズが切れている	ヒューズを交換する
LCD モニタは表示	信号送出時、内部の「子時計 操作スイッチ」のLEDが点灯	 子時計回路の配線のショート による故障	 時計回路の配線をチェックし、 障害を除く
時分針は動作しているが、LCD モニタに表示がない	「停電」している	停電中ならば「正常」	「停電」を復帰させる
(「電池」の表示はある)	「停電」していない	AC電源スイッチが入ってい ない	スイッチを「接」にする
		AC電源ヒューズが切れてい る	ヒューズを交換する
すべての時分針は合っている が、大幅に狂っている	長時間の停電があったか	長時間の停電で電池電圧が下 がり、信号電圧検出が働き、 一時的に時計が止まった	時計の運転方法にしたがっ て再調整する
ラジオコントロール付なのに 現在時刻が狂う	ラジオの受信状態を確認する	「正常」でなければ受信に問 題がある	受信状態を再調整する。 配線・接続をし直す
停電中でもLCDモニタに 「電池」の表示がでない	DC電源スイッチが		
「一品で」の数小からない	入っていない		スイッチを「接」にする
	入っている	DC電源ヒューズが切れている	ヒューズを交換する

(131)

記入年月日

配入平片		1, 12	· w	==								-						
用途	Ĭ	直常	授業		用下の路()	ーつを ○ 2 3 4	で囲む 5 6	用途 トイレ										
報	_ <u>L</u> 時	917 C	チャイ))	10		報		タイマ	チャイ)	<u></u>				
特	_		欠鳴時間	秒	入時間	引 5	7時間	特		り返しり	火鳴時間	秒	入時間	引 5	刀時間			
カード No.	<u> </u>	/	1	,	1		2	カード No.		,	1	/	/	/	2_			
曜日	日	月	火	水	木	金	土	曜日		月	火	水	木	金	土			
設定	0	0	0	0	0	0	0	設定	0	•	0	0	0	0	(3)			
時刻	.	8:15	:	; O	0	<u> </u>	8:15	時刻	; O	8:00	0	: O	0	0	8:00			
(124)	:	8:20		· :	: _	<u> </u>	8:30	/:25		8:20	:	: _	:	:	8:20			
	0 :	8:35	。 清	。:月	·月	。 用:	8:35	(注)	0 :	• 8:35	o 用:	0:月	اجا: ا	P:月	● ৪:३5			
カード	o	0	0 曜	0	0	0	O	カードの	0	0		0	0 滑龍	lo	0			
No.O	· 0	8:40	<u> </u>	雅	0	0	8.40	No.O	0	8:40	$\overline{}$	雅	0	0	8:40 ●			
はは	<u>:</u>	9:25	.H	: 61	: El	<u>: £</u>]	9:25	は即	;	9:25	្គ	ି : ପ	: D	: £3	9:25			
こタのイ	0 :	9:35	اع: ٥	0 : と	٤: ک	۷: ک	9:35	あタ	0 :	9:35	ە : ك	ያ : չ	o : と	٤ ؛ ك	9:35			
プマーロと	0		o : 耵	िः	िःहि	同 。	0	ブイ	о <u>.</u>	•	o .fi	ं हि	ः हि	0 B	•			
グして	; 0	0:20	0	0	0	0	[D:20	ログラ	0	10:20	: [b] O	0	0	:[8]	(0:20			
このプログラムを作成するために何枚のカタイマとして使用する場合だけ記入する。	:	10:30	$: \mathcal{U}$:0	: "	<u> </u>	10:30	ムを作成するために何枚のカーて使用する場合だけ記入する。	:	10:30	: <i>[</i>	: "	: t	: [10:30			
作成は	0 :	0	0 :		0	0	11:15	佐男	6 :	11:15	o :	ю :	ю :	:	11:15			
る合ただ	O :	0 //:25	0 :	0 :	0 :	0 :	0 11 :25	る場合	0 :	0 11:25	0 :	0 :	0 :	0 :	0 11:25			
めけに記	0	0	0	0	0	0	0	めだし	0	•	0	0	0	0	•			
便全	0	12:10	; O	0		0 ;	12:10	製売	0	12:10	0	() ()	() ()	0	12/10			
	:	12:40	:	:	:	:	12:55	カカる。	:	12:20	:	:	;	:	12:20			
「入時間」は ●	0 :	13:05	0:	0 :	0:	0	13:00	돑	ю :	12:40	ю :	0 :	0 :	0 :	13:00			
使門	<u> </u>	0	0	0	0	o .	0	ドを使う	<u> </u>	0	Ο.	0	0	0	0			
つかは	0 :	13:10	: O	0	(O	0	0	かは	0 :	/3:05 ●	0	0	0	0 :	13:10			
かめて	:	13:55	:	:	:	:	:	かめた	:	13:55	:	:	:	:	:			
	O :	14:50	ю :	0 :	ю :	о :	ю :	١٠٠	0 :	14:50	ю :	0 :	0 ;	0 :	P :			
「切時間」は	0 .	15:00	ο .	0	0	Ο.	0 :	「切時間」は	<u>о</u>	15:00	O .	0 :	0 .	0	0			
Y 世	0	0	; O	0	0	; O	0		0	0	; O	0	0 :	0	0			
100	;	16:00	:	:	:	:	:		<u>:</u>	15:10	:	:	:	:	:			
にいれられる曜日は同一番号を記入する。	0 :	16:30	0 :	0 :	ю :	0 :	0 :		о :	16:00	ю :	0 :	0 :	0 :	0 :			
れま	0	0	0 :	0	о .	0	o .	れられる曜日は同一番号を記入する。) のままとする。	<u> </u>	0.	0 .	0 :	0 :	0	0			
曜ず	0	0	0	0	0	; O	; 0	曜とする	; 0	16:10	0	0	0	0	0			
同	:	:	:	:	:	:	:	筒。	<u>:</u>	17:00	:	:	:	:	:			
蒼	0 :	-	0 :	0	0 :	0 :	0 :	責	0 :	17:10	ю ! :	0 :	0 :	0 :	0 :			
フ を 記	0	0	0	0	0	0	0	を記	<u> </u>	0	0	0	0	0	0			
꿏 갈	0	0 ;	; O	0 :	0	0	0	 子	0 :	0 :	0 :	0	0	0 :	0			
 \$:	;	:	:	:	:	:	శ్	:	:	:	:	:	:	;			
	0 :	0 :	0 :	0 :	ю :	о :	0 :		0 :	0 :	ю :	ю :	0 :	0 :	0 :			
	0	<u> </u>	0	0	<u> </u>	0	0		0	0	b .	<u> </u>	0	0	0			
	0 :	0 :	0	0 :	lo :	0 :	0		0 :	0) ()	0	0 :	0	0			
	:	:	:	:	<u>:</u>	:	:		:	:	:	:	:	<u>:</u>	:			
	0 :	0:	O :	0 :	ю :	0 :	0 :		0 :	O :	ю :	0	0 :	0 :	0 :			
L	•	I	1	<u> </u>		1	1	· L		L		J		1				

用途					用 下の 路 1		○ で囲む 4 5 6	用途					支用 下の		で囲む
報	 時	タイマ	チャイ		路 1		4 5 6	報	時	タイマ	チャー		1	2 3 4	5 6
特		くり返し	吹鳴時間	秒	入時間	1 -	切時間	特	殊	くり返し	吹鳴時間	秒	入時間	引 -	切時間
カード No.		<u> </u>						カード No.							
曜日	日	月	火	水	木	金	土	曜日	日	月	火	水	木	金	土
設定	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	設定	ю :	0 :	0 :	0	0 :	0 :	0 :
時刻	0 :	0 :	о .	0	0	0	0	時刻	0	0	0	0	0	0	0
(注)	<u> </u>	0	0 :	; O	;	0	0 :	(注)	0 -	0	0	:	0	0	0 :
カ左	:	:	:	:	:	:	:	カ左	:	:	:	:	:	:	:
カードの	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	カ左 ード の	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :
No.O	0 :	0 :	0 :	0 :	0	0 :	0 :	No.O	0 :	0 :	0 :	0 :	0 .	0	0
は、は、こタ	0	0	0	0	0	0	0	は印は、こ	0	0	0	0	0	0	0
のイ プマ	0	0	0	0	; O	; O	: 0	のタ プイ	0	:	0 :	:	;) : O	:
ロと グし	:	:	:	:	:	:	:	ログラ	:	:	:	:	:	:	:
このプログラムを作成するために何枚のカタイマとして使用する場合だけ記入する。	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	Ю :	0 :	ラムな	0 :	0 :	0 :	0	0 :	0	0
で作成の	0	0 :	0	0	0	0	0	ムを作成するために何枚のカーて使用する場合だけ記入する。	0	0	0	0	0	0	0
安場 る合	; O	0 .	0	; O	:	0	0 :	する場	- : -	0	0 :	0	0 :	0	0 :
ただけ	:	:	:	:	:	:	:	た た め だ	:	;	:	;	:	:	:
に配して	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	ю :	0 :	にけ 何記	0 :	0 :	0 :	0 :	ю :	0 :	P .
似る。	0 :	0 :	0 :	0 ;	O :	0 :	0 :	枚人する	<u> </u>	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	1 1	; O	0	0	0	0 :	0	0
ードを使うか確かめて、	; O	: O	; O	: 0	; O	0 :	1 :	ドを使う	: -	:	:	:	:	:	:
うはか		:	:	:	:	:		うか確し	O :	:	:	0 :	0 :	0 :	0 :
確●	0 ::	0 :	. 0	0 :	0 :	0 :	0	確かめた	O :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 ;	0 :
かめて、	0	0	0	0		0	0	めて、	0	0	0	0	0	0	0 -
同切し	0	0	0	;	: 0	: 0	0 :		: O	:	0	:	:	:	0
カ間	;	:	:	:	:	:	:	カ時		:	:	:	:	:	·
同じカードにいれられる曜日は同一番号を記入する。切時間」は 〇 のままとする。	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	には	0 :	0 :	0 :	O :	0 :	0 :	0 :
れの	0	0			-	0	0	1 6,7	0	0	0	0	0	Ö	0
りれる	; O	:	; O	0	; O	<u>:</u>	0 :	られる曜日は同のままとする。	0	0 :	0	: 0	0 :	: O	0
曜す 	:	;	:	:	:	:	:	曜日まとま	:	:	:	:	:	:	:
間。	0 :	0 :	0 :	° :	° :	0 :	0 :	はる。	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0
番	0 :	0	1 1	- 1		0	0	番	0	0	1 1	0	0	0	0
号を		0	: 0	0	0		0	号を		0	0	0	; O	0 :	-
 도	:	:	:	:	:	:	:	記入	:	:	:	:	:	:	:
300	o :	0 :	0 :	0 :	· :	0 :	0 :	れられる曜日は同一番号を記入する。	0 ;	:	0 :	o :	0 :	0 :	0 :
	0 :	0 :	0 :	0 :	0 ;	o	0		0	0		0	0		0
		0				:	0		; 0	; O	; O	: -	; O	0	0
	; O	:	:	:	;	:	:		:	:	:	:		:	:
	:	:	0 :	<u>:</u>	0 :	o :	0 :		:	0 :	0 :	0 :	. 0	0	:
	O :	0 :	0 :	0 :	0 :	5 :	0 :	ļ	0 ;	0 ;	0 :	o .	o .	o .	0 .
L						•				<u> </u>	•	:	_ :	:	

BE27.17				=								111111111111111111111111111111111111111			
用途					用 下の B路 1	一つを C 2 3 4) で囲む 5 6	用途					所 下の]路 1	一つを (2 3 4	
報	時	タイマ	チャイ) 			報	時	タイマ	チャイ		TER Y		3 0
特	-		吹鳴時間	秒	入時間	I -	刀時間	特	殊		吹鳴時間	秒	入時間	引 1	切時間
カード No.								カード No.							
曜日	日	月	火	水	木	金	土	曜日	日	月	火	水	木	金	土
設定	0 .	0 :	0 :	0 ;	0	0	0	設定	0	þ	0	0	0	0	0
時刻	; 0	0	0	0	0	0	0	時刻	0	0	0	:	0	0	0
(注)	:	:	:	:	:	:	:	(注)	:	:	:	:	:	:	:
	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :		0 :	0 :	9 :	0 :	0 :	0 :	0 :
カードの	0	0	0	0	0	0	0	カード	0	0	0	0	0	0	0
No.O	0 :	0	0	:	0	; O	0	No.O	:	0 :	0	; O	0	0	0
はは	:	:	<u>;</u>	:	:	:	:	は即は	<u>:</u>	:	:	:	:	:	:
こタ	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	р :	0 :		0 :	0 :	0	0 :	0 :	0 :	0 :
プマレ	0	0	0	0	0	0	0	プイ	0	0	0	0	0	0	0
グして	: O	:	: 0	:	:	; O	;	ログラし	:	:	:	; O	:	:	:
このプログラムを作成するために何枚のカタイマとして使用する場合だけ記入する。	:	:	:	:	:	۲ :	:	ムぞを使	:	:	:	:	:	:	:
作する	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	O :	0 :	ムを作成するために何枚のカーて使用する場合だけ記入する。	O :	0 :	0 :	0 ;	0 :	0	0 :
す場る合	0	0	0	0	0	0	0	する場	0	0	0	0	0	0	0
ただけ	:	:	:	;	:	:	:	ためだい	:	:	:	:	:	:	:
仮記	:	:	O :	:	0 :	ю :	0 :	何記	0 :	0 :	:	0 :	0 :	:	0 :
収すのる。	0	0	0	Ō	0	0	0	校り	0	0	0	0	0	0	0
	; 0	0	0	; 0	0	; O	0		; 0	0	0	:	0	0	0
「入時間」は ● にし、	:	:	:	:	:	:	:	「入時間」	:	:	:	:	:	:	:
しまは	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	ю :	O		0	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :
確●	0	0	0	0	0	0	0	か確 か ●	0	0	0	0	0	0	0
かめて	: O	0	0	: 0	; O	0	0	めて	; O	0	0 :	: O	0 :	:	6
,	:	:	:	:	:	٠ :	:	` \	:	:	:	:	:	:	·
じみ間	0	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0	同じカードにい	0 :	0 :	0	o .	0	0	0
「ドは	0			0		0	0	一儿	· 0	0	0	:	0	0	0
にいつ	:	:	:	:	;	:	:		:	:	:	:	:	;	;
れのらま	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	P :	いれらの	0 :	0 :	0 :	o :	0 :	0 :	0 :
れまると	0	0		0	0	0	0	られる曜日は同のままとする。	0	0	1	0	0	0	0
曜す日る	: 0	0	. 0	: 0	0	: O	0 :	曜とす	: O	0	0 :	: O	0	0	;
間に	:	:	<u> </u>	:	:		:	はる 同。	:	:	:	:	:	:	:
同じカードにいれられる曜日は同一番号を記入する。「切時間」は 〇 のままとする。	0 :	0 :	0 :	o :	O :	0 :	0 :	れられる曜日は同一番号を記入する。	O :	0 :	0 :	0 :	0 :	0	0 :
亏 を	0			0	0	0	0	号を5	· 0	0	J	<u> </u>	0	0	0
뜻	:	:	:	:	:	:	:	覧 조	:	:	:	:	:	:	:
3°	O :	0 :	0 ::	0 :	0 :	0 :	0 :	් දී	0 :	:	:	0 :	0 :	0 :	:
	ō .			0	o .	0	0		0	•	1	0	0	0	0
	0	0	; O	0	; O	0	; O		: O	0	0	: O) : O	; O	0
	:	:	:	:	:	:	:		:	:	:	:	:	:	:
	0 :	0 :	. 0	0 :	0 :	0 :	0 :		o :	<u> </u>	0 :	0 :	0 :	0 :	0;
	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	:	:	:	:	:	:	:		:	:	:	:	:	: .	:

PT - 30T シリーズ仕様 _{[数} パネル型 カード式プログラムタイマー

[型式名]

PT - 30T E (L) C (R) - PE (PB)

外部同期式 親時計式

電子チャイム付

<u>ラジオコントロール付</u>

► BTS規格 ► EIA規格

[仕様] プログラムタイマー部の*は、親時計部にも共通


部	166 🖯			t	品和	重 お。	よび	型	名	
門	項 目	内 	T	TR	тс	TE	TEC	TL	TLR	TL
	*水晶発振周波数	4194.304KHz	T				<u> </u>		_	\top
1	*使用温度範囲	-10℃~+50℃	1		İ					ĺ
	入力信号	DC24V30秒または1秒有極信号 (E付の場合)	1							
	*信号電圧検知装置	信号電圧降下時一斉停止装置付	1							
プ	制御方式	CPU使用 全電子式 回路および時刻の設定はカードによる	1							
'	設 定 単 位	1週間を1分単位のプログラムおよび1分単位または5分単位の繰返し信号	ĺ							
	出力回路数	独立6回路および各回路に15種類の特殊設定が可能	1	l .						
7	出力動作数	6回路合計590動作または1回路に590動作								
ラ	報時出力	接点メーク時間(1秒単位に1秒から59秒まで可変)	i							
4	タイマ出力	設定時刻から設定時刻まで継続	1							
タイ	休日設定	基本設定の変更を行なわず任意の曜日を任意の休日扱いにする その曜日を過ぎると自動復帰	0	0	Ο	0	0	0	0	c
	出力信号容量	接点メーク信号 (接点容量 AC125V2A)	1							
マ	*時刻表示	曜日、時、分、秒、デジタルLCD表示	1							
]	*秒 調 整	0秒規正方式	1							
	*入 力 電 源	AC100V ± 10 % 50 / 60Hz	1				i	Ì		
	*停電時電源	密閉型ニッケルカドミウム蓄電池内装 DC24V1 個	1							
	*電 池 保 護	過放電防止装置付	i							
	停電動作時間	30時間 報時メモリー部 1週間								
	*ケ ー ス	鋼板製								
ا ا	*仕 上 色	クリーム (2.5Y9/1) 半ツヤ								
	重量	5.0Kg								
	精 度	週差±0.7秒以内 ラジオコントロール付のものは累積誤差0		-	\dashv	\dashv		\dashv		
親	精度保証温度範囲	0℃~40℃						- }		
	無接点回線出力信号	DC24V 無接点30秒有極式 過電流防止およびサージアブソーバ付						l		
11.4.	子時計駆動数	30個			ŀ					1
時	子時計修正	自動早送り方式 異常パルス幅発生防止装置付						\circ	O	0
}	子時計回線拡張信号	0.5、1、30秒オープンコレクタ出力					i			ı
計	タイミング信号	1秒オープンコレクタ出力	Ì						İ	
P1	停電動作時間	30時間				1	ļ		i	
	受信機	局部発振は水晶使用			-				_	
ラジ	受信周波数範囲	76.0~90.0MHz (100KHz間隔) NHK - FM放送局 (受信局を指定してください)	Ì						ĺ	
社	受 信 感 度	電界強度 48dB (約0.25mV/m) 以上 アンテナは別途必ず設置してください						ł	l	
オコント	時刻修正範囲	正時に対し±30秒	ļ		-					
1	修正方式	1日2回(7時、19時)周波数自動可変方式		이		ı			O	
ル	同調方式	電子チューニング方式(PLL方式)						1		
<i>"</i>	選易	2桁のコードをロータリースイッチでセット								
チ	チャイム		\dashv	-	-	\dashv	_	\dashv	_	
↑ }	出力	電子式(曲目:ウエストミンスター寺院の鐘、ホイッティングトン寺院の鐘)			$_{\perp}$					_
1	アンプ投入	1・2回演奏切換えおよびボリューム可変 インピーダンス 10K Ω 25dB ± 3dB			\circ		이			O
	, , , <u>1X</u> / ,	1回路、接点メーク(接点容量 AC125V5A)		\perp						

索 引 (あいうえお順)


アース ······P.1	プログラムの消去
アンテナの接続方法 · · · · · · P.6	「回路毎」······P.39
各部の名称と機能 · · · · · · P.46	「休日」······P.37
型名 ······P.1	「全回路」・・・・・・・・P.38
外部同期式の同期信号の変更 · · · · · · · P.40	「特殊の実行曜日」・・・・・・・・・・・・・・・P.35
「休日」とは ・・・・・・P.36	その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ロプログラムの変更・訂正
「くり返し」とは ·····P.26	プログラムの設定
結線	「休日」: ·······
親時計付の場合 · · · · · · P.2	「くり返し」······P.26
外部同期式の場合・・・・・・・・・・・P.2	「タイマ」・・・・・・・P.21
デジタル信号出力付の場合 · · · · · · · · P.2	「チャイム」・・・・・・・P.19
電子チャイム ······P.3	「特殊」······P.32
故障の時 · · · · · · P.41	「特殊の曜日」・・・・・・・・・・・・P.33
子時計の合わせ方 · · · · · · P.4	「報時」······P.16
子時計の信号幅の変更 ・・・・・・・・・・P.40	プログラムの設定時の注意 · · · · · · P.12
子時計の接続 · · · · · · · P.1	プログラムの設定表 · · · · · · P.42
「時刻表示部」の各種表示例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	プログラムのチェック(確認)
仕様 ······P.45	「休日」······P.37
絶縁試験 · · · · · · P.1	「くり返し」·····P.31
「タイマ」とは ・・・・・・・P.21	「タイマ」・・・・・・P.25
「チャイム」とは · · · · · · P.18	「チャイム」・・・・・・・P.20
「定休日」とは	「特殊」······P.34
「定休日」の確認 · · · · · · P.13	「報時」······P.17
「定休日」の変更 · · · · · · P.14	プログラムの訂正・変更と追加
停電の時 ······P.5	「休日」······P.37
デジタル信号出力 · · · · · · P.40	「くり返し」·····P.31
デジタル時計(現在時刻)の合わせ方・・・・・・・P.4	「タイマ」・・・・・・P.25
電子チャイムの取扱P.8	「チャイム」・・・・・・・P.20
「特殊」とは ·····P.32	「特殊」······P.34
時計の運転方法 · · · · · · P.3	「報時」······P.17
取付・配線上の注意 ······P.1	プログラムの入力手順 · · · · · · · P.9
入力電源 · · · · · · · P.1	プログラムのメモリーバックアップ電池P.40
プログラムのカードの説明 ‥‥‥‥‥‥‥	放送局のコード表
プログラムの回路数および設定回数・・・・・・・P.9	AM · · · · · P.8
プログラムの「残量数」表示と確認・・・・・・・P.10	FM · · · · · P.6
プログラムの出力 · · · · · · P.12	曜日の指定 ······P.12
	ラジオの聞き方 ······P.5 • 7
	ラジオ受信機の取扱
	AM · · · · · P.7
	FM ······P.5


各部の名称と機能

- ① 表示操作部
- ② 報時記入ラベル・・・各回路に何を接続しているか記入しておきます
- ③ 報時出力操作スイッチ・・・「自動」「断」「手動」の切換えをし、出力を制御します
- ④ 報時出力モニタ・・・報時の出力信号が出ているときに、LEDが赤点灯します
- ⑤ 報時出力(プログラム呼出)スイッチ・・・1~6回路のプログラムチェックをします
- ⑥ 子時計一斉操作スイッチ・・・ 親時計モニターユニット、子時計回線増設ユニットおよび各子時計を一斉 に停止または早送りします(親時計付の場合)
- ⑦ 定休呼出・・・ 定休日のチェックをします
- 8 時刻表示部・・・LCDモニタで曜日、時刻、報時、およびタイマ等、プログラムに関する表示をします (右下図参照)
- ⑨ 曜日・・・曜日合わせと休日チェックをします
- ⑩ 時・・・・基準 (現在) 時刻の「時」位の合わせをします
- ① 分・・・・基準(現在)時刻の「分」位の合わせをします
- ⑩ 0秒合せ・・・基準(現在)時刻の0秒を合わせます
- (3) 時計・・・・⑧~⑫との組み合わせにより、曜日および時刻を合わせます
- 📵 カードリーダ部
- ⑤ カード挿入口・・・カードを前面から入れると自動的に引き込みます
- 10 カード取り出し口・・・カードが左サイドから出て、自動的に停止したら手で引き抜きます
- 1 報時制御部
- 19 ラジオ受信部
- 19 音量表示・・・・受信状態の良い時の放送でLEDが点滅します
- ② 音量調整器・・・最良の受信状態に調整します
- ② 選局・・・ NHK FM 放送局選局用のロータリースイッチです
- ② イアホン・・・ ラジオ受信状態を聞く事ができます
- (23) 電子チャイム部
- ② 音量調整器 · · · 使用するアンプにより音量を調整します
- 23 テンポ調整器・・チャイム演奏のテンポを調整します
- ② 演奏回数・曲目切換・・・演奏回数(1回または2回)および曲目の切換をします
- ② チャイム信号出力端子・・・ インピーダンス 10K Ω 25dB ± 3dBです
- ② アンプ投入電源端子・・・アンプ投入用端子で、接点メーク信号です
- **電源部**
- ③ AC電源スイッチ・・・ AC100Vの「切」「断」スイッチとヒューズがあります
- ③ AC受電モニター・・・ AC100V を受電している間LEDが点灯します
- ③ 電池・・・・ 停電対策用の 24V ニッカド電池が内装されています
- ③ AC入力端子・・・ AC100V の入力端子です
- ③ 子時計信号出力端子・・・30秒有極信号出力端子です(親時計付の場合)
- DC電源スイッチ・・・ DC24Vの「切」「断」スイッチとヒューズがあります
- ③ 回線異常警報・・・回線に異常電流が流れた時に LED が点灯します (親時計付の場合)
- 3 入線孔
- ③ 中継コネクター・・・ 子時計回線増設ユニット用の中継コネクターです



パネル裏面端子図





- a. 「曜日」状態を表示します
- b. 報時回路が選択されている間、その「回路 No.」を表示します
- c. 「吹鳴」が選択されている間、表示します
- d. 「チャイム」が選択されている間、表示します
- e. 「報時」が選択されている間、表示します
- f. タイマが選択されている間、「入」または「切」を表示します
- g. 「定休」が選択されている間、表示します
- h. 「休日」が選択されている間、表示します
- i. 「繰返し」が選択されている間、表示します
- j. 「電池で動作中」を表示します
- k. 「特殊 | モード中を表示します
- 1. 常時は「秒」表示で、プログラム設定中は「その残量」を表示します
- m. 常時は「基準(現在)時刻」表示で、プログラム設定中は「その設定時刻」 を表示します

営業品目

◎タイムコントロールシステム (設備時計)

各種親子時計、マイコン式プログラムタイマー、放送局用時計、 電話局用スピーキングクロック、デジタル時計、花時計、塔時計。

◎情報伝達システム

出退・呼出・行先・温度等情報表示システム、官公庁・病院・議場・ 劇場等用表示システム、競技用、公営競技場用表示システム。

◎スポーツ計測システム

水泳、スキー、陸上、球技、各種競技用高精度計測表示システム。

株式会社 T.I.C.-CITIZEN

Thinking, Imagining, Creating

本社•東京支店	-						
〒162 東京都新宿区下宮比町2番1号	2 3 03	(200)	0001	7100		(0.07)	r064
支店・営業所	11 03	(208)	2261	(代)	Fax.03	(267)	5204
〒221 横浜市神奈川区松本町4丁目28番1号	6 0 0 4 5	(001)	00.4.4	/15·5		(00.1)	00.42
	2 045	(321)	8344	(代)	Fax.045	(321)	8342
〒465 名古屋市名東区一社4丁目179番地	2 052	(701)	8291	(代)	Fax.052	(701)	8401
〒536 大阪市城東区東中浜8丁目3番20号	2 306	(961)	8663	(H)	Fax.06	(961)	8680
〒730 広島市中区八丁堀 12番9号 (広島SY ビル)	2 3 082				Fax.082		
〒810 福岡市中央区平尾1丁目8番24号							
	2 092	(521)	1300	(代)	Fax.092	(521)	1 4 00
〒860 熊本市横手4丁目10番4号	2 096	(356)	4 ∩30	(44)			
〒060 札幌市北区六条西6丁目2番地						>	. 465
小金井工場	2 011	(746)	3855	(代)	Fax.011	(709)	4 4 00
〒18/ 東古初小人北土公民中							
〒184 東京都小金井市前原町5丁目6番12号	2 0423	(83)	2221	(代)	Fax.0423	(85)	7727
					DD0001	00.02	or TOF

DD9001.02.02.05.1DF

